CHAPTER 15. 2계층 주소와 이 더넷

② 생성일	@2022년	2월	22일	오후	3:39
∷ 태그					

주소와 어드레싱

데이터 통신의 경우 데이터를 보내고 데이터를 받는다. 따라서 송신측과 수신측의 컴퓨터 주소가 필요하다. 주소는 데이터 전송 방법에 따라 3가지 종류가 존재한다.

- 유니캐스트(Unicast) : 1대1 데이터 통신
- <mark>브로드캐스트(Broadcast)</mark> : 1대 전체, 즉 모두에게 메시지를 보내는 데이터 통신. 2계층의 브로드캐스트는 세그먼트 범위 내 모든 기기이다.
- **멀티캐스트(Multicast)** : 1대 다수. 지정된 복수의 기기로 메시지를 보내는 데이터통신을 말한다.

위와 같이 데이터를 전송하는 방법에는 3가지 방법이 있으며, 각각의 방법은 유니캐 스트 주소, 브로드캐스트 주소, 멀티캐스트 주소를 사용한다.

MAC 주소

기본으로 가장 먼저 기억해야 할 것은, 각각의 기기는 유니캐스트 주소를 적어도 한 개 가지고 있다.

라우터와 같이 복수의 인터페이스를 갖는 기기는 인터페이스마다 유니캐스트 주소를 갖는다.

중요) 유니캐스트 주소는 유일해야 한다. 반면 멀티캐스트 주소의 경우, 같은 주소를 가진 기기가 여러 개 있어도 된다. (Like 그룹 번호)

이더넷에서 사용되는 주소는 MAC 주소(Media Access Control Address)라고 불리는 주소로, 이 주소는 인터페이스에 지정된 고 정 주소이다.

정리) 이더넷이란?

컴퓨터 네트워크 기술의 하나로, 일반적으로 LAN, MAN 및 WAN 에서 가장 많이 활용되는 기술 규격이다.

규격에 따른 통신 속도, 적합 케이블, 케이블 한 개당 최대의 길이 등을 정의한다.

이더넷은 LAN을 대표하는 네트워크 연결 규격이다. 각 기기들이 고유의 MAC 주소를 가지고 있으며, 이를 통해 데이터를 송수신할 수 있다.

이더넷은 OSI 참조 모델의 물리 계층에서 신호와 배선, 데이터 링크 계층에서 MAC 패킷과 프로토콜의 형식을 정의한다.

이더넷은 네트워크에 연결된 각 기기들이 48비트 길이의 고유의 MAC주소를 가지고, 이 주소를 이용해 상호간에 데이터를 주고 받을 수 있도록 만들어졌다.

- 전송 매체로 BNC 케이블, UTP, STP 케이블을 사용하며
- 각 기기를 상호 연결시키는 데에는 허브, 네트워크 스위치, 리피터 등의 장치를 이용한다.

이더넷은 인터넷을 하기 위한 수단 중 하나라고 생각하면 된다.

MAC 주소

네트워크 하드웨어를 식별하는 주소이다. 하나씩 할당되어 있어 다른 것과 중복되지 않으며, 유일한 값이다. ⇒ 내 PC의 네트 워크 상의 주소를 뜻한다.

⇒ MAC 주소의 유형에 유니캐스트 주소, 브로드캐스트 주소, 멀티캐스트 주소가 존재하는 것이다..?